

Правила по эксплуатации и уходу за кухонной мебелью.

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и тёплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +10° и не выше +40° при относительной влажности воздуха 66±15%.
2. При установке мебели следует обратить внимание на её выравнивание по горизонтали.
3. Мебель должна применяться соответственно ее конструкции и предназначению.
4. Всю конструкцию или ее отдельные элементы не следует передвигать с полной нагрузкой.
5. Кухонный гарнитур должен быть защищен от длительного воздействия прямых солнечных лучей, горячего воздуха (неплотно закрытая духовка, длительное время разогретая плита, излучение ламп накаливания, СВЧ-излучение, обогревательные приборы) и использования в дизайне мебели осветительных приборов, расположенных от поверхности мебельных фасадов на расстоянии менее 10 см. Это может привести к локальному изменению цвета фасадов и корпусов, отставанию пленки или ее деформации. В отдельных случаях могут появиться трещины лакового покрытия.
6. Поверхности изделий, имеющие лакокрасочные покрытия, следует предохранять от попадания жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно убрать сухой тканью.
7. Удаление пыли и чистку мебельных поверхностей следует производить сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль) с использованием специальных средств для чистки лакокрасочных покрытий. Вначале рекомендуется проверить совместимость данного средства с декоративным покрытием, нанеся его на невидимый снаружи участок и последующей выдержкой в течение 1 часа. Не пользуйтесь для чистки содой, шкуркой, материалами и средствами, содержащими абразивные материалы. Можно пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с обязательной последующей протиркой сухой тканью. При этом нельзя применять чистящие средства, имеющие противопоказания по контактам с пищевыми продуктами - внимательно ознакомьтесь с инструкцией!
8. Необходимо регулярно удалять пыль и грязь с крепежной движущихся элементов мебели.
9. Не допускается ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
10. Эксплуатацию электрических бытовых приборов (чайники, тостеры, кофеварки и т. д.) следует осуществлять вдали от настенных шкафов и стеновых панелей. Не допускайте прямого воздействия пара от чайников, кофеварок и т.п. или скопления воды на поверхности фасадов.
11. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При необходимости следует подтянуть винты, шурупы, болты, гайки.
12. Нельзя допускать трения фасадов о предметы интерьера (батареи отопления, электроплиты и т.д.) во избежание деформирования поверхности.
13. Для уменьшения уровня шума при закрывании фасадов используйте силиконовые отбойники, входящие в фурнитурную комплектацию.
14. Все работы, связанные с механическими воздействиями на покрытие (нарезка овощей, отбивание мяса и т.п.), производить только на разделочных досках.
15. Место соединения мойки со столешницей должно быть надёжно изолировано от воды герметиком. Торцы отверстия под мойку и встраиваемую технику, стыки столешниц необходимо обработать густым слоем герметика во избежание разбухания столешниц.
16. Помните, что большинство дверей шкафов и тумб могут открываться только на 90°. Будьте осторожны, при попытке открыть двери на большой угол петли могут выйти из строя.
17. Не проводите по стеклянным поверхностям и не ударяйте их тяжелыми твердыми предметами. Для чистки используйте специальные средства для чистки стекол.
18. При получении товара проверяйте его комплектность и соответствие качественных признаков. Необходимо проверять целостность упаковок, их количество и наименования согласно паспорта на изделие, а также коробку с фурнитурой. Упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, падения с любой высоты.
19. Помните, что принятие мебели без указания на недостатки мебельных изделий, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки), лишают права покупателя в дальнейшем на них ссылаться.
20. Сборка мебели, должна производиться с помощью ручного инструмента в соответствии со схемой сборки, прилагаемой к изделию при приобретении мебели. Рекомендуется пользоваться услугой по сборке специализированных (имеющих пригодные для этих целей оборудование, инструмент, технологии и персонал) организаций, поскольку в этом случае за качество оказанной услуги отвечает такая организация. Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной в разобранном виде, или ее "ремонт", "усовершенствование".

21. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с приложением документа, подтверждающего приобретение товара.
22. Претензии от покупателей принимаются в течении гарантийного срока. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и уходу за мебелью, претензии не принимаются.

Особенности эксплуатации изделий из натурального дерева

Это означает, что изделие включает в себя некоторые компоненты, выполненные из массива, а также некоторые части, отделанные шпоном натуральной древесины.

Дерево - это натуральный материал и поэтому каждому сорту древесины присущи свои форма, цвет и структура древесных волокон. Красота натурального дерева характерна тем, что структура, форма и цвет не являются постоянной и повторяющейся величиной. Эти параметры являются ключевой характеристикой многих компонентов для мебели и означают, что при обработке древесины невозможно добиться однородности всех показателей и всегда можно найти места, где структура волокон отличается друг от друга, где тональность цвета слегка меняет свой оттенок, в зависимости от плотности того или иного участка древесины. Совокупность всех этих факторов и делает в итоге изделия из дерева такими "живыми", естественными и красивыми.

При эксплуатации изделий из массива или шпона, для лучшего и долговечного их использования рекомендуем Вам придерживаться некоторых основных правил:

1. Влажность в помещении не должна быть ниже 40% и выше 60%. Зимой обычно влажность опускается до 15-25% и это может привести к потере естественной влаги дерева и как следствие образование небольших трещин, которые с повышением влажности потом исчезают. Чтобы избежать этого рекомендуем использовать увлажнители воздуха зимой.
2. Избегать прямого попадания солнечных лучей. Это может привести к постепенному выцветанию участка, куда попадает ПРЯМОЙ солнечный свет.
3. Чистить и ухаживать средствами, которые содержат воск и избегать средства, имеющие спиртовые добавки или растворители